

Helpt
speels
vooruit



 Hoekenspel > Rollenspel
KOOKPUNT.
Vaatwasser -
onderkast

 Play Area > Pretend Play
KOOKPUNT.
Dishwasher -
base cabinet

 Spielbereich > Rollenspiel
KOOKPUNT.
Geschirrspüler -
Unterschrank

 Espace de jeu > Jeux de rôle
KOOKPUNT.
Lave-vaisselle -
meuble bas

900000357





Hoekenspel > Rollenspel

KOOKPUNT. Vaatwasser - onderkast

Geen zin in afwassen met de hand? Dat laat je het de vaatwasser gewoon doen. Met een digitaal display en draaiknop lijkt het net echt.

Vaatwasser - onderkast bestaat uit:

- > vaatwasser - onderkast (1x)
- > montagehandleiding

Zelf te monteren en compleet product

- > afmetingen: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > zelf monteren
- > gemaakt van duurzaam hout
- > hoogte verstelbaar met poot en plint
- > speelhoogte: 62 of 52,5 cm

De vaatwasser doet het werk

Alles in de vaatwasser en het komt weer netjes fris eruit. Met Vaatwasser - onderkast is je servies weer snel blinkend schoon. Dit speelelement heeft een realistisch digitaal display en een draaiknop, zodat kinderen het rollenspel tot in detail kunnen beleven. Dit meubel is te gebruiken in twee hoogtes: zonder poten voor kinderen vanaf 2 jaar en met poten (met plint) voor kinderen vanaf 4 jaar. Zo past het in verschillende speelruimtes en groeit het mee met de gebruikers.

KOOKPUNT. Met hart voor de keuken

Koken is combineren, proeven en samen iets maken. Elk gerecht begint met een plek waar alles samenkomt. Educo familie KOOKPUNT. laat kinderen de keuken tot leven brengen. Van fornuis tot aanrecht: elk onderdeel hoort erbij.



Play Area > Pretend Play

KOOKPUNT. Dishwasher - base cabinet

Skip the handwashing, the dishwasher does the job. The digital display and turning knob make it feel real.

Dishwasher - base cabinet includes:

- > dishwasher - base cabinet (1x)
- > assembly manual

Self-assembly and complete product

- > dimensions: 42.0 x 40.0 x 62.0 cm (16.5 x 15.7 x 24.4 in)
- > self-assembly
- > made from sustainable wood
- > height adjustable with leg and plinth
- > play height: 62 cm (24.4 in) or 52.5 cm (20.7 in)

Let the dishwasher do the work

Load it in, and it comes out fresh and clean. With the Dishwasher - base cabinet, your dishes shine again in no time. This play element features a realistic digital display and turning knob, so children can fully experience detailed role play. The unit can be used at two heights: on caps (without plinth) for children from age 2, and with legs (with plinth) for children from age 4. This way, it fits into different play environments and grows along with the users.

KOOKPUNT. Cooking Reaches Culinary Heights

Just say 'k-oak-punt'. In plain Dutch, it means both 'boiling point' and 'kitchen equipment,' emphasizing culinary creativity. The Educo KOOKPUNT. family completes the kitchen. From stoves to sinks, each element helps bring cooking to life in a fully equipped play setting.



Spielbereich > Rollenspiel

KOOKPUNT. Geschirrspüler - Unterschrank

Keine Lust auf Abwasch von Hand? Dann macht das der Geschirrspüler. Mit Digitalanzeige und Drehknopf wirkt das Spiel ganz echt.

Geschirrspüler - Unterschrank enthält:

- > Geschirrspüler - Unterschrank (1x)
- > Montageanleitung

Zum Aufbau und vollständiges Produkt

- > Abmessungen: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > Selbstmontage
- > hergestellt aus nachhaltigem Holz
- > höhenverstellbar mit Fuß und Sockel
- > spielhöhe: 62 oder 52,5 cm

Der Geschirrspüler macht den Job

Einfach alles einräumen - und schon kommt dein Geschirr glänzend sauber heraus. Der Geschirrspüler - Unterschrank hat ein realistisches digitales Display und einen Drehknopf, damit Kinder Rollenspiel bis ins Detail erleben können. Das Möbel ist in zwei Höhen verwendbar: mit Kappen (ohne Sockel) für Kinder ab 2 Jahren, mit Füßen (und Sockel) für Kinder ab 4 Jahren. So passt es in jede Spielumgebung und wächst mit dem Kind mit.

KOOKPUNT. Kochen als Erlebnis

Sprich es einfach aus „Kohk-pönnnt“. Auf gut Niederländisch bedeutet das sowohl Siedepunkt als auch Küchenzentrum. Die Familie Educo KOOKPUNT. bringt Leben in die Kinderküche: mit Herd, Spüle, Arbeitsfläche und allem, was dazugehört. So erleben Kinder Kochprozesse ganzheitlich – mit Kreativität, Struktur und Geschmack.



Espace de jeu > Jeux de rôle

KOOKPUNT. Lave-vaisselle - meuble bas

Pas envie de faire la vaisselle à la main? Laisse le Lave-vaisselle s'en charger. Avec son écran numérique et son bouton rotatif, on s'y croirait.

Lave-vaisselle - meuble bas contient:

- > lave-vaisselle - meuble bas (1x)
- > notice de montage

À assembler et produit complet

- > dimensions: 42,0 x 40,0 x 62,0 cm
- > à monter soi-même
- > fabriqué en bois durable
- > hauteur réglable avec pied et plinthe
- > hauteur de jeu: 62 ou 52,5 cm

Le lave-vaisselle fait le travail

Tu mets tout dedans, et la vaisselle ressort propre et brillante. Le Lave-vaisselle - meuble bas est équipé d'un écran numérique réaliste et d'un bouton rotatif pour une vraie expérience de jeu. Il peut être utilisé à deux hauteurs: avec embouts (sans plinthe) dès 2 ans, et avec pieds et plinthe dès 4 ans. Il s'intègre facilement dans tous les espaces de jeu et grandit avec l'enfant.

KOOKPUNT. Le cœur battant de la cuisine

Prononce-le simplement « couk-punte ». En néerlandais, cela veut dire à la fois point d'ébullition et poste de cuisine. La famille Educo KOOKPUNT. permet aux enfants d'explorer tous les coins de la cuisine: plan de travail, four, évier, rangements. Chaque élément contribue à faire de la cuisine un lieu d'apprentissage complet et gourmand.